

Fresh Firsts™ Silicone Feeder

EN For your child's safety and health

WARNING!



Always use this product with adult supervision. Before each use, inspect the product. Throw away at the first sign of damage or weakness. Pull on bulb in all directions to make sure it does not tear. Small pieces can accidentally be inhaled and cause serious injury. Always check food temperature before feeding.

Cleaning: Fully disassemble all parts. Wash all parts prior to each use. Safe for use in dishwasher (top rack only), electric and microwave sterilizers, or boiling water.

Instructions: Place silicone bulb into the collar and securely tighten collar onto handle. Do not store in direct sunlight, expose to high heat, or leave in sterilizing solution for longer than recommended as this may weaken the bulb.

Loading the feeder

1. Place bulb into the collar and pull so that the rim of the bulb lays flat.



2. Load the bulb with the food of your choice.

3. Attach the handle by twisting collar until tight.

Doseur en Silicone

FR Pour la sécurité et la santé de votre enfant

AVERTISSEMENT !



Utilisez toujours ce produit sous la supervision d'un adulte. Inspectez le produit avant chaque usage. Jetez le produit dès qu'il montre tout signe de dommage ou de faiblesse. Tirez sur l'ampoule dans toutes les directions pour vous assurer qu'elle ne se déchire pas. De petites pièces peuvent être inhalées accidentellement et causer des blessures graves. Vérifiez toujours la température des aliments avant leur consommation.

Nettoyage : Démontez complètement toutes les pièces. Lavez toutes les pièces avant chaque utilisation. Convient au lave-vaisselle (plateau supérieur seulement), au stérilisateur électrique ou à micro-ondes et à l'eau bouillante.

Instructions : Placez l'ampoule de silicone dans le collet et serrez bien le collet sur le manche. Ne laissez pas l'ampoule sous la lumière directe du soleil ni dans une solution stérilisante plus longtemps que recommandé, et ne l'exposez pas à une chaleur élevée, car cela pourrait affaiblir l'ampoule.

Chargement du doseur

1. Placez l'ampoule dans le collet et tirez de manière à ce que le rebord de l'ampoule soit plat.



2. Remplissez l'ampoule avec la nourriture de votre choix.

3. Attachez la poignée en tournant le collet jusqu'à ce qu'il soit serré.

Alimentador de silicona

ES Para la seguridad y salud de su hijo

¡ADVERTENCIA!


Siempre utilice este producto bajo la supervisión de un adulto. Inspeccione con cuidado antes de cada uso. Deséchelo tan pronto lo vea dañado o frágil. Tire de la pera en todas las direcciones para asegurarse de que no se rompa. Los trozos pequeños pueden inhalarse accidentalmente y causar lesiones graves. Compruebe siempre la temperatura de la comida antes de alimentar.

Limpieza: Desmonte completamente todas las piezas. Lave todas las piezas antes de cada uso. Puede lavarse en el lavavajillas (solo en la rejilla superior), en el esterilizador eléctrico o para microondas o en agua hirviendo.


Instrucciones: Coloque la pera de silicona en el cuello y apriete bien el cuello en el asa. No guarde la pera en la luz solar directa, no exponga a altas temperaturas ni la deje en una solución para esterilizar durante más tiempo del recomendado, ya que podría debilitarla.

Cargar el alimentador

1. Coloque la pera dentro del cuello y tire de ella para que el borde quede plano.



2. Ponga dentro de la pera el alimento que desee.



3. Acople el mango girando el cuello hasta que quede ajustado.