

## EN Toddler Feeding Starter Set

### 4m+ Travel Fresh™ Bowl and Spoon


**Cleaning:** Wash all parts prior to use. Safe for use in dishwasher (top rack only), electric and microwave sterilizers or boiling water.

**Instructions:** Do not store in direct sunlight or expose to high heat.

**For your child's safety and health**

**WARNING!**

Always use this product with adult supervision. Before each use, inspect the product. Throw away at the first sign of damage or weakness. Always check food temperature before feeding.



### 4m+ Fresh Firsts™ Silicone Feeder

**Loading the Feeder:** Place bulb into the collar and pull so that the rim of the bulb lays flat. Load the bulb with food of your choice. Attach the handle by twisting collar until tight.


**Cleaning:** Fully disassemble all parts. Wash all parts prior to each use. Safe for use in dishwasher (top rack only), electric and microwave sterilizers or boiling water.

**Instructions:** Place silicone bulb into the collar and securely tighten collar onto handle. Do not store in direct sunlight, expose to high heat or leave in sterilizing solution for longer than recommended as this may weaken the bulb.

**For your child's safety and health**

**WARNING!**

Always use this product with adult supervision. Before each use, inspect the product. Throw away at the first sign of damage or weakness. Pull on bulb in all directions to make sure it does not tear. Small pieces can accidentally be inhaled and cause serious injury. Always check food temperature before feeding.



### 6m+ Cheers360™ Transition Cup

**Before first use:** Use clean hands and clean surfaces when handling. Disassemble and clean the product and then place the components in boiling water for 5 minutes. This is to ensure hygiene. Wash all parts prior to use. Be sure the valve hole is clean.

**Before each use:** Pull on the valve in all directions before each use to make sure it does not tear. Inspect carefully, especially when the child develops teeth, and replace the valve immediately if it shows any signs of wear or damage, such as cracking or change of shape. Small pieces can accidentally be inhaled and cause serious injury. Clean before each use. The valve must be clean and free of obstructions.

**Cleaning:** All parts are dishwasher safe (top rack only).

**Disassembly:**

- Unscrew the VALVE COLLAR from the CUP.
- From the bottom side, push up through the center hole of VALVE COLLAR to remove SILICONE VALVE.

**Assembly:**

- Center SILICONE VALVE on top of VALVE COLLAR, press firmly in center to snap in place.
- Ensure valve is secure by pressing around inner ring.
- Screw the VALVE COLLAR onto the CUP.


**Next Milestone:**

- Once baby is ready for a regular cup, the Cheers360™ Cup can be used without the valve.
- Remove the SILICONE VALVE from the VALVE COLLAR.
- Screw the empty VALVE COLLAR onto the CUP.

**For your child's safety and health**

**WARNING!**

- Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay.
- Always check food temperature before feeding.
- Throw away at the first signs of damage or weakness.
- Keep components not in use out of the reach of children.
- Never attach to cords, ribbons, laces or loose parts of clothing. The child may be strangled.
- Never use valve as a pacifier/soother.
- Always use this product with adult supervision.
- Always check the valve for signs of wear and replace when damaged.
- Inspect the valve before each use and pull the valve in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness.
- Hot or carbonated liquids are not recommended.
- Do not use a microwave oven to heat the cup because microwave ovens can create hotspots in the cup, contents and/or components.
- The components of this cup are not toys and should not be given to children to play with or suck on.
- Do not leave the product in direct sunlight or heat or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the valve.
- Do not allow a child to walk or run while using this cup.



# FR Trousse de démarrage pour l'alimentation des tout-petits


## 4m+ Bol et cuillère Travel Fresh™

**Nettoyage :** Lavez toutes les pièces avant l'usage. Convient au lave-vaisselle (plateau supérieur seulement), au stérilisateur électrique ou à micro-ondes et à l'eau bouillante.

**Instructions :** Ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil ni à des températures élevées.

**Pour la sécurité et la santé de votre enfant**  
**AVERTISSEMENT !**

Utilisez toujours ce produit sous la supervision d'un adulte. Avant chaque utilisation, inspectez le produit. Jetez le produit dès qu'il montre tout signe de dommage ou de faiblesse. Vérifiez toujours la température des aliments avant leur consommation.



## 4m+ Doseur en Silicone Fresh Firsts™


**Chargement du doseur :** Placez l'ampoule dans le collet et tirez de manière à ce que le rebord de l'ampoule soit plat. Remplissez l'ampoule avec la nourriture de votre choix. Attachez la poignée en tournant le collet jusqu'à ce qu'il soit serré.

**Nettoyage :** Démontez complètement toutes les pièces. Lavez toutes les pièces avant chaque utilisation. Convient au lave-vaisselle (plateau supérieur seulement), au stérilisateur électrique ou à micro-ondes et à l'eau bouillante.

**Instructions :** Placez l'ampoule de silicone dans le collet et serrez bien le collet sur le manche. Ne laissez pas l'ampoule sous la lumière directe du soleil ni dans une solution stérilisante plus longtemps que recommandé, et ne l'exposez pas à une chaleur élevée, car cela pourrait affaiblir l'ampoule.

**Pour la sécurité et la santé de votre enfant**  
**AVERTISSEMENT !**

Utilisez toujours ce produit sous la supervision d'un adulte. Inspectez le produit avant chaque usage. Jetez le produit dès qu'il montre tout signe de dommage ou de faiblesse. Tirez sur l'ampoule dans toutes les directions pour vous assurer qu'elle ne se déchire pas. De petites pièces peuvent être inhalées accidentellement et causer des blessures graves. Vérifiez toujours la température des aliments avant leur consommation.



## 6m+ Gobelet de Transition sans Bec Cheers360™

**Avant la première utilisation :** Veillez à ce que vos mains et les surfaces sur lesquelles vous posez le produit soient toujours propres. Démontez et nettoyez le produit, puis plongez les composants dans l'eau bouillante pendant 5 minutes afin de les assainir. Lavez toutes les pièces avant chaque utilisation. Assurez-vous que l'orifice de la valve est propre.

**Avant chaque utilisation :** Tirez sur la valve dans toutes les directions pour vous assurer qu'elle ne se déchire pas. Inspectez-la soigneusement, en particulier si l'enfant fait ses dents. Remplacez-la immédiatement si elle montre des signes d'usure ou de dommages, notamment si elle est craquelée ou déformée. Les petites pièces peuvent être accidentellement ingérées et causer des blessures graves. Nettoyez le gobelet avant chaque utilisation. La valve doit être propre et ne doit pas être bouchée.

**Nettoyage :** Toutes les pièces peuvent être lavées en lave-vaisselle (panier supérieur uniquement).

**Démontage :**

- Dévissez la BAGUE du GOBELET.
- Depuis le dessous, poussez vers le haut par le milieu de la BAGUE pour retirer la VALVE EN SILICONE.

**Remontage :**


- Centrez la VALVE EN SILICONE sur le dessus de la BAGUE, puis appuyez fermement au centre pour enclencher la valve.
- Assurez-vous que la valve est bien fixée en appuyant sur le pourtour de l'anneau intérieur.
- Vissez la BAGUE sur le GOBELET.

**Étape Suivante :**

- Lorsque le bébé est prêt à boire dans un gobelet normal, le Cheers360™ peut être utilisé sans la valve.
- Retirez la VALVE EN SILICONE de la BAGUE.
- Vissez la BAGUE vide sur le GOBELET.

**Pour la sécurité et la santé de votre enfant**  
**AVERTISSEMENT !**

- La succion continue et prolongée de liquides provoque des caries dentaires.
- Vérifiez toujours la température des aliments avant de nourrir l'enfant.
- Jetez immédiatement le gobelet s'il montre des signes d'usure ou est abîmé.
- Tenez les composants non utilisés hors de la portée des enfants.
- N'attachez jamais le gobelet à un cordon, un ruban, un lacet ou à des éléments vestimentaires lâches. L'enfant risquerait de s'étouffer.
- N'utilisez jamais la valve comme suce/sucette.
- Ce produit doit toujours être utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- Assurez-vous toujours que la valve ne présente pas de signes d'usure et remplacez-la si elle est endommagée.
- Inspectez la valve avant chaque utilisation et tirez sur la valve dans toutes les directions. Jetez-la immédiatement si elle montre des signes d'usure ou est abîmée.
- Il est déconseillé de verser des boissons chaudes ou gazeuses dans le gobelet.
- Ne chauffez pas le gobelet au four micro-ondes. Vous risqueriez de créer des points de chaleur dans le gobelet, son contenu et/ou ses composants.
- Les composants de ce gobelet ne sont pas des jouets et ils ne doivent pas servir de jouet ou de suce/sucette pour les enfants.
- Ne laissez pas le produit exposé à la lumière directe du soleil ou à la chaleur, ou dans du désinfectant (solution de stérilisation) plus longtemps que recommandé. Cela risquerait d'affaiblir la valve.
- Ne laissez pas l'enfant marcher ou courir avec le gobelet.



## ES Set de iniciación a la alimentación infantil


### 4m+ Tazón y cuchara Travel Fresh™

**Limpieza:** Lave todas las piezas antes de usar. Seguro para usar en lavavajillas (solo en la rejilla superior), esterilizadores eléctricos y de microondas o agua hirviendo.

**Instrucciones:** No guarde bajo la luz solar directa o exponga a altas temperaturas.

**Para la seguridad y salud de su hijo**  
**¡ADVERTENCIA!**

Siempre utilice este producto bajo la supervisión de un adulto. Inspeccione el producto antes de cada uso. Deséchelo tan pronto lo vea dañado o frágil. Compruebe siempre la temperatura de la comida antes de alimentar.



### 4m+ Alimentador de Silicona Fresh Firsts™


**Cargar el alimentador:** Coloque la bombilla dentro del cuello y tire de ella para que el borde quede plano. Ponga dentro de la bombilla el alimento que desee. Acople el mango girando el cuello hasta que quede ajustado.

**Limpieza:** Desmonte completamente todas las piezas. Lave todas las piezas antes de cada uso. Puede lavarse en el lavavajillas (solo en la rejilla superior), en el esterilizador eléctrico o para microondas o en agua hirviendo.

**Instrucciones:** Coloque la pera de silicona en el cuello y apriete bien el cuello en el asa. No guarde la pera en la luz solar directa, no exponga a altas temperaturas ni la deje en una solución para esterilizar durante más tiempo del recomendado, ya que podría debilitarla.

**Para la seguridad y salud de su hijo**  
**¡ADVERTENCIA!**

Siempre utilice este producto bajo la supervisión de un adulto. Inspeccione con cuidado antes de cada uso. Deséchelo tan pronto lo vea dañado o frágil. Tire de la pera en todas las direcciones para asegurarse de que no se rompa. Los trozos pequeños pueden inhalarse accidentalmente y causar lesiones graves. Compruebe siempre la temperatura de la comida antes de alimentar.



### 6m+ Vaso de Transición sin Boquilla Cheers360™

**Antes de usarlo por primera vez:** Lávese las manos y las superficies antes de manipular el producto. Desmonte y limpie el producto y después coloque los componentes en agua hirviendo durante 5 minutos para asegurar la higiene. Lave todas las piezas antes de su uso. Asegúrese de que el orificio de la válvula esté limpio.

**Antes de cada uso:** Tire de la válvula en todas las direcciones antes de cada uso para asegurarse de que no se rompa. Inspeccione cuidadosamente, especialmente cuando empiecen a salirle los dientes al bebé, y reemplace la válvula de inmediato si muestra signos de desgaste o daño, como grietas o cambios de forma. Los trozos pequeños pueden inhalarse accidentalmente y causar lesiones graves. Limpie el producto antes de cada uso. La válvula debe estar limpia y libre de obstrucciones.

**Limpieza:** Todas las piezas pueden lavarse en el lavavajillas (solo en la rejilla superior).

**Desmontaje:**

- Desenrosque el CUELLO DE LA VÁLVULA del VASO.
- Desde la parte inferior, empuje hacia arriba por el agujero del centro del CUELLO DE LA VÁLVULA para retirar la VÁLVULA DE SILICONA.

**Montaje:**

- Centre la VÁLVULA DE SILICONA sobre el CUELLO DE LA VÁLVULA y presione firmemente en el centro para que se coloque en su lugar.
- Asegúrese de que la válvula esté bien sujeta presionando alrededor del anillo interior.
- Enrosque el CUELLO DE LA VÁLVULA en el VASO.

**Próxima Etapa:**

- Cuando el bebé esté listo para usar un vaso regular, el vaso Cheers360™ se puede usar sin la válvula.
- Retire la VÁLVULA DE SILICONA del CUELLO DE LA VÁLVULA.
- Enrosque el CUELLO DE LA VÁLVULA vacío en el VASO.

**Para la seguridad y salud de su hijo**  
**¡ADVERTENCIA!**

- Chupar líquidos de forma continua y prolongada causará caries dentales.
- Compruebe siempre la temperatura de la comida antes de alimentar al niño.
- Deséchelo tan pronto lo vea dañado o frágil.
- Mantenga los componentes fuera del alcance de los niños cuando no los use.
- Nunca sujete el vaso a cordones, cintas ni partes sueltas de la ropa. El niño corre peligro de estrangulamiento.
- Nunca use la válvula como chupete.
- Siempre use este producto bajo la supervisión de un adulto.
- Siempre revise la válvula en busca de signos de desgaste y reemplácela cuando esté dañada.
- Inspeccione la válvula antes de cada uso y tire de la válvula en todas direcciones. Deséchela tan pronto la vea dañada o frágil.
- No se recomiendan líquidos calientes ni carbonatados.
- No utilice un horno de microondas para calentar el vaso porque los hornos de microondas pueden crear zonas calientes en el vaso, el contenido y/o los componentes.
- Los componentes de este vaso no son juguetes y no deben dárseles a los niños para que jueguen o chupen.
- No deje el producto expuesto a la luz solar directa o al calor ni lo deje en desinfectante (solución esterilizante) durante más tiempo del recomendado, ya que esto puede debilitar la válvula.
- No permita que el niño camine o corra mientras está usando el vaso.

